

NEXTEL

*Vamos.*

*Todo lo que tienes que saber  
para empezar.*



motorola clutch™ i465



# Bienvenido

*Nextel está comprometida a desarrollar tecnologías que ofrezcan la capacidad de obtener lo que deseas, cuando lo deseas, mucho más rápidamente que nunca antes. Este panfleto muestra cómo empezar a usar el sistema Nextel y tu nuevo*

**Motorola Clutch™ i465**

**Nextel Direct Connect**



## Prepara tu teléfono

### > Verifica que se haya insertado la tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Abonado) es una tarjeta pequeña que se inserta en un receptáculo dentro del teléfono. Normalmente no es necesario retirar ni insertar la tarjeta SIM. En caso que fuera necesario hacerlo, consulta la Guía del usuario de tu teléfono.

1. Con tus pulgares, presiona la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono hacia abajo y desliza la tapa para soltarla.
2. Verifica que la tarjeta SIM se encuentre colocada en la ranura que está debajo del compartimento.

Si el teléfono vino sin tarjeta SIM, comunícate con el Servicio de atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111**.

### > Coloca la batería

1. Con la tapa de la batería quitada, inserta la batería en su compartimento y presiónala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
2. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

### > Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Enchufa el extremo plano del cargador en el enchufe de microUSB.

# Activa tu teléfono

## > Activación de tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una tienda Sprint, probablemente está activado y listo para usarse. Si no está activado, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** usando cualquier otro teléfono.

- Presiona la tecla roja **Fin/Poder** (☒) para encender el teléfono.

Cuando el teléfono se enciende por primera vez, lleva a cabo una serie de comprobaciones de seguridad. Por ejemplo, verifica que el teléfono ha sido aprobado para uso por Nextel y que tiene instalada una tarjeta SIM correcta. Si no se aprueban las comprobaciones de seguridad, la pantalla despliega mensajes e indicadores con instrucciones de qué hacer a continuación.

Si se siguen desplegando mensajes de seguridad, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** desde un teléfono convencional.


## > Cambio a menús en español

1. Presiona (☒) > **Settings** > **Display/Info** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona (☒).

# Haz tu primera llamada

## > Cómo hacer tu primera llamada

1. Marca el número telefónico usando el teclado. (Si cometes un error mientras estás marcando, presiona **Borrar** [tecla programable derecha] para borrarlo.)
2. Presiona la tecla verde **Talk** (☒).
3. Para cerrar la llamada, presiona (☒).




## > Servicios Nextel Direct Connect (Conexión Directa)

Tu teléfono y Nextel te ofrecen los servicios siguientes de Nextel Direct Connect:

- **Direct Connect®** (Conexión Directa) – Comunicación instantánea de dos vías por radio con otros usuarios de Conexión Directa.
- **Group Connect®** – Conéctate instantáneamente con hasta 20 otros usuarios de Conexión Directa simultáneamente.
- **Talkgroup<sup>SM</sup>** (Llamadas de grupo) – Haz llamadas de grupo con hasta 100 abonados de Nextel en la misma red de Conexión Directa. (Requiere configuración por Internet por parte del administrador de la cuenta.)

**Nextel Direct Talk<sup>SM</sup>** – Establece comunicaciones por radio de dos vías con abonados de otras redes, entre dos o más teléfonos con capacidad de conexión a Nextel Direct Talk. (las llamadas por Direct Talk no emplean la red nacional de Nextel.)

## > Cómo hacer una llamada con Conexión Directa

1. Marca el número de Conexión Directa usando el teclado. (No olvides incluir los asteriscos al marcar números de Conexión Directa.)  
– 0 –  
Selecciona un número de Conexión Directa de tu lista de contactos o del llamadas recientes.
2. Presiona y suelta el botón de Conexión Directa (CD) en el costado del teléfono.
3. Espera la respuesta, y luego mantén presionado el botón CD para hablar. Al terminar de hablar, suelta el botón CD para escuchar.
4. Para cerrar la llamada, puedes no hacer nada o presionar .

## > Cómo configurar el correo de voz

Todas las llamadas que no atiendas se transfieren automáticamente al correo de voz, aun si el teléfono está siendo usado o está apagado. Se recomienda configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como actives el equipo:

1. Utiliza el teléfono Motorola Clutch i465 para llamar a tu propio número de teléfono inalámbrico.
2. Sigue las indicaciones que te dará el sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

## > Cómo recuperar tu correo de voz

Desde tu teléfono:

- Marca el número de tu teléfono inalámbrico.  
– 0 –
- Presiona **[\*67]** > **Mensajes** > **Voz**.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca el número de tu teléfono inalámbrico.
2. Cuando tu correo de voz responda, presiona **[\*]**.
3. Introduce tu contraseña.

## > Cómo guardar un número telefónico

1. Marca un número telefónico y presiona **[\*67]** > **Guardar Núm.**
2. Selecciona **[Nvo Registro]** y presiona **[OK]** para crear un contacto nuevo, o selecciona un registro existente de la lista y presiona **[OK]** para guardar el número bajo un contacto existente.
3. Selecciona una categoría para el número (como por ejemplo, **Móv**, **CD**, **Ofic1** o **Casa**), escribe un nombre para el contacto y añade otra información que desees guardar con el contacto.

## > Cómo recuperar un número telefónico

1. Presiona **[\*67]** > **Contactos**.
2. Emplea la tecla de navegación para avanzar por la lista de nombres, o presiona **Buscar** (tecla programable izquierda) y utiliza el teclado para escribir las primeras letras del nombre del contacto.
3. Para mostrar un contacto, selecciónalo y presiona **[OK]**.
4. Para llamar al número de teléfono predeterminado del contacto, selecciona el contacto y presiona **[\*]**.

*Nota: También puedes mostrar la lista de contactos presionando **Dir** (tecla programable izquierda) cuando el teléfono está en modo de espera.*

## > Cómo enviar un mensaje de texto o MMS

1. Presiona **Mesgs** (tecla programable derecha) > **Crear** (tecla programable izquierda).
2. Escribe el número de teléfono o dirección de correo electrónico.  
– o –  
Pulsa **Naveg.** (tecla programable izquierda) para seleccionar los destinatarios de tu lista de Contactos o Llamadas Recientes. Presiona **Listo** (tecla programable izquierda) al terminar de añadir destinatarios. (También podría ser necesario pulsar **Atrás** [tecla programable derecha].)
3. Utiliza el teclado para escribir el mensaje, o selecciona **MiMsj** para escoger mensajes predefinidos de Mis Mensajes [QuickNotes].
4. Presiona **OK** cuando hayas terminado de añadir el mensaje.
5. Presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).

## > Cómo tomar una fotografía

1. Presiona **📷** > **Cámara** para activar la cámara del teléfono. (También puedes presionar la tecla de cámara **📷**.)
2. Utiliza la pantalla como visor, dirige la lente de la cámara al objetivo y presiona **OK**.
3. Presiona **OK** para retornar al modo de cámara, o presiona **📷** para explorar otras opciones, tales como enviar la fotografía vía Bluetooth o MMS.

## > Cómo grabar un video







1. Presiona **📷** > **Cámara** **📷** > **Grabar Video** para activar la videocámara.
2. Utiliza la pantalla como visor, dirige la lente de la cámara al objetivo y presiona **OK**.
3. Presiona **OK** para retornar al modo de video, o presiona **📷** para explorar otras opciones, tales como enviar la fotografía vía Bluetooth o MMS.

## Maneja tu cuenta

### > Por Internet: [www.nextel.com](http://www.nextel.com)

- hacer un pago, ver tu factura, suscribirte en facturación por Internet
- revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta
- ver y modificar detalles de tu plan de servicio Nextel
- obtener información detallada y descargar contenido

### > Desde tu teléfono inalámbrico

- presiona  4  para revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta
- presiona  3  para hacer un pago
- presiona  2  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Nextel o para obtener respuestas a otras preguntas

### > Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Nextel: Marca 1-800-639-6111
- Atención al Clientes Comerciales: Marca 1-800-390-9545

## Información útil de Nextel

### > Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

#### • La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales

#### • Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

### > Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

## > Para tu teléfono

Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.

**Guía del Usuario:** Consulta la Guía del Usuario global del teléfono Motorola Clutch i465.

**Internet** – Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

## > Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

> Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin)<sup>1</sup> para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Nextel. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés