



Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.



M330



iBienvenido! _



Prepara tu teléfono _

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung M330.

Sólo en la Now Network™.


▶ **Pon la batería**

1. Quita la tapa del compartimiento de la batería en la parte de atrás del teléfono presionando y deslizando la tapa en la dirección de la flecha en la tapa de atrás.
2. Inserta la batería en el compartimiento para batería y presiona ligeramente hasta que ajuste en su lugar haciendo clic.
3. Vuelve a poner la tapa de la batería.

▶ **Carga la batería**

1. Conecta el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ **Encienda el teléfono**

- Presiona y mantén presionada la tecla  para encender el teléfono.

Activa tu teléfono _





▶ Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo y estás activando un nuevo teléfono, para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.




▶ Cambia al menú en Español

1. Presiona  > **Settings** > **Display** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona .


Haz tu primera llamada _



▶ Haz tu primera llamada telefónica


1. Ingresa un número de teléfono usando el teclado numérico. (Si cometes un error al marcar, presiona la tecla  para borrar.)
2. Presiona la tecla .
3. Cuando hayas terminado, presiona la tecla .

Correo de voz _





▶ Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives tu teléfono:

1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

▶ Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para obtener acceso fácil a tus mensajes, presiona y mantén presionada .
- Para usar el menú de tu teléfono, presiona  > **Mensajes > Correo de Voz > Llamar buzón voz.**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.



Contactos _



▶ Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **Opciones** (tecla programable de la derecha) > **Guardar**.
2. Selecciona **Contacto Nuevo** o **Contacto Existente**.
3. Para agregar como **Contacto Nuevo**, selecciona un tipo para el número (tal como **Móvil, Casa, Tarea, Localizador, Fax, Otro**), ingresa un nombre y agrega la información necesaria. Para agregar como **Contacto Existente**, selecciona la entrada, selecciona un tipo y agrega la información necesaria.
4. Presiona **Fin** (tecla programable de la izquierda).



▶ Recupera un número telefónico

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para desplazar por las entradas o usa tu teclado numérico para ingresar las primeras letras de la entrada del contacto.
3. Para mostrar una entrada, escógelas y presiona . Para llamar el número de teléfono preestablecido, escógelas y presiona .

Mensajes _





► Envía un mensaje de texto

1. Presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Texto Mensaje**.
– 0 –
Presiona **TEXTO** (tecla programable de la izquierda).
2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto o presiona **Nue. dire** (tecla programable de la derecha) y entonces presiona  o después presiona **Continúa** (tecla programable de la izquierda).
3. Usa tu teclado numérico para ingresar un mensaje o presiona **Opciones** (tecla programable de la derecha) para escoger mensajes e íconos preprogramados.
4. Presiona **Enviar** (tecla programable de la izquierda).

Fotos _



► Toma una foto

1. Presiona y mantén presionada el botón de cámara de lado para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona .
3. Presiona  para volver al modo de cámara o presiona **Opciones** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo para enviar la foto usando Fotomensajes Sprint.


Maneja tu cuenta _



▶ En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

▶ Desde tu teléfono Sprint

- Presiona la tecla    para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona la tecla    para realizar un pago
- Presiona la tecla    para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

▶ Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

▶ Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

▶ Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos _



▶ Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono Samsung M330.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

▶ Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin _

- ▶ Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés