



Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.

SANYO incognito

Sprint 

¡Bienvenido! _



Prepara tu teléfono _

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo SANYO Incognito.™

Sólo en el Now Network.™

▶ **Inserta la batería**

1. Desliza el pestillo de soltar la batería para abrirlo y luego desliza la tapa de la batería hacia abajo para retirarla.
2. Inserta la batería en el compartimiento de la batería, asegurándote de que los conectores estén alineados, y presiónala suavemente hacia abajo.
3. Coloca la tapa de la batería y deslízala hacia arriba hasta que caiga en su sitio, y entonces bloquea la batería con el pestillo de soltar la batería.

▶ **Carga la batería**

1. Enchufa el cargador del teléfono a un tomacorriente.
2. Enchufa la otra punta del cargador al conector micro-USB situado en el lado superior derecha del teléfono.

▶ **Enciende el teléfono**

- Abra el teléfono y presiona .

Activa tu teléfono _



▶ Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu teléfono.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.

▶ Cambia al menú en Español

1. Resaltar y presiona > **Settings** > **Others** > **Language**.
2. Resaltar **Español** y presiona .

Haz tu primera llamada _



▶ Haz tu primera llamada telefónica

Cómo usar el teclado externo

1. Ingresa un número telefónico. (Si cometes un error al marcar, toca para borrar los números.)
2. Presiona la tecla .
3. Cuando hayas terminado, presiona la tecla .

Cómo usar el teclado interno

1. Ingresa un número telefónico usando el teclado QWERTY. (Si cometes un error al marcar, presiona para borrar.)
2. Presiona la tecla .
3. Cuando hayas terminado, presiona la tecla .

Navega a través de tu teléfono _

► Presentando Sprint One Click


Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas tus funciones favoritas de tu SANYO Incognito.

Este diseño fácil de usar te permite acceder a funciones tales como **MENSAJERÍA** ✉, **NAVEGACIÓN SPRINT** ↶, **GOOGLE** Ⓔ, e **INTERNET** 🌐 todo sin tener que salir de la pantalla principal. También te permite acceso resumido a información personalizada “burbujas” cuando estás en la pantalla de inicio 🏠.



Conoce la pantalla principal _








► Conoce la pantalla principal

- **Carrusel** – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel te da acceso instantáneo a tus funciones favoritas.
Para seleccionar una ficha, presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para mover el carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada. (La tecla de **Inicio** 🏠 está en el centro de la ilustración que aparece arriba, así que la pantalla de Inicio está siendo mostrada.)
Para resaltar una opción sobre una ficha, presiona la tecla de navegación arriba o abajo, y así la seleccionas.
- **Burbujas** – Los ítems de información de un vistazo que puedes ver cuando se muestre la pantalla de Inicio 🏠.
Para acceder el menú principal del teléfono, selecciona 🏠 y presiona .

Personaliza tu teléfono _

► Personaliza tu pantalla de inicio


Añádele hasta seis burbujas a tu pantalla de inicio para mostrar la información que quieres resumida.

1. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Personalizar Inicio** > **Añade una Burbuja**.
2. Resalta una burbuja [como Noticias , El Tiempo , Noticias de Deporte , Finanzas , o Horóscopo ] y presiona **AÑADIR** (tecla programable de la izquierda) Sigue las instrucciones para personalizar tu selección.
- Para utilizar las burbujas, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar una burbuja y entonces presiona  para mostrar más información.

► Personaliza tu carrusel

El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas. Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas veces quieras. Para más información, consulta la sección 2B, “Navegar por la pantalla principal”, en tu *Guía para usuarios*.


► Aprende más


- Usa la guía integrada del teléfono para aprender todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click. Selecciona  y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la izquierda) > **Tutoría**.




Cómo manejar con tu teléfono _

► Usa el teclado externo

Desde el modo espera, toca  para acceder a los menús del teléfono. Desde el teclado externo tienes acceso a cuatro menús. Usa la tecla de navegación  para sombrear y seleccionar menús tocando .

- Usa la punta del dedo para tocar el centro de una tecla táctil. Si se presiona una tecla fuera de su centro podría activarse una tecla cercana.
- Las teclas táctiles son muy sensibles al tacto: no tienes que presionar con fuerza.
- Cuando el teclado está bloqueado, primero debe desactivar el bloqueo del teclado para usar el teléfono. Para desbloquear el teclado, desliza el botón de Encender/Bloquear () hacia abajo.

Correo de voz _



► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado.

1. Presiona y mantén presionado **1** (☒) y sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Contraseña

(no comparta): _____

Sprint recomienda enfáticamente la configuración de una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas al exterior a través de tu cuenta de servicio móvil.

► Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para usar One Touch Message Access presiona y mantén presionada **1** (☒).
- Para usar el menú de tu teléfono, selecciona **🏠** y presiona **MENU** **OK** > **Mensajería** > **Correo de Voz**.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona *****.
3. Ingresa tu contraseña.

Contactos _



► Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Registrar**.
2. Selecciona **Nuevo Ingreso** o **Ingreso Existente**.
3. Para agregar como **Nuevo Ingreso**, selecciona un tipo para el número (**Celular**, **Hogar**, **Trabajo**, **Bíper**, **Fax**, u **Otro**), ingresa un nombre y agrega la información necesaria. Para agregar como **Ingreso Existente**, selecciona la entrada, selecciona un tipo y agrega la información necesaria.
4. Presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda).



► Recupera un número teléfono

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa la tecla de navegación para desplazarte a través de entradas, o usa tu teclado para ingresar las primeras letras del nombre de una entrada.
3. Para mostrar una entrada, escógela y presiona **MENU** **OK**. Para llamar el número de teléfono preestablecido, escógelo y presiona **TALK**.

Mensajes _






► Envía un mensaje

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajería** > **Enviar Mensaje**.
2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto.
— o —
Presiona **MÚLTIPLE** (tecla programable de la izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
— o —
Presiona **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o dirección de email directamente, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
3. Usa el teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para seleccionar opciones adicionales.
4. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

Fotos _



► Toma una foto

1. Presiona y mantén presionada  para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona .
3. Presiona  para volver al modo de cámara o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones.










Maneja tu cuenta _



► En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

► Desde tu teléfono Sprint

- Presiona la tecla    para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona la tecla    para realizar un pago
- Presiona la tecla    para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

¹ Disponible sólo en inglés.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos _



► Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono SANYO Incognito.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin _

- Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés.