



*Vamos*

*Todo lo que tienes que saber para empezar.*

SANYO Tato™  
by KYOCERA

Sprint 

## ¡Bienvenido!



*Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo **SANYO Tahoe™ by KYOCERA**. Como descubrirás rápidamente, es fácil navegar por Internet a velocidad 3G; enviar email, textos o mensajes con fotos; y obtener direcciones de ruta paso a paso. Porque hay menos espera, y se hace más, en el Now Network.™*

Los servicios descritos en esta pieza podrían requerir la suscripción a un plan de servicio y/o podrían incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los equipos. La cobertura no está disponible en todas partes. Favor de visitar [www.sprint.com/coverage](http://www.sprint.com/coverage) para obtener más detalles.

©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. "SANYO" es una marca registrada de SANYO Electric Co., Ltd. y es utilizada bajo licencia. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Kyocera fabrica y mercadea la línea de productos móviles SANYO.

## Prepara tu teléfono



### ▶ Inserta la batería

1. Inserta la batería en el compartimiento de la batería, asegurándote de que los conectores estén alineados, y presiónala suavemente hacia abajo.
2. Alinea las lengüetas de la tapa de la batería con las ranuras y presiona la tapa de la batería hacia abajo hasta que se encaje en su lugar.
3. Desliza el pestillo de liberación de la batería en la posición de bloqueo.

### ▶ Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono a un tomacorriente.
2. Enchufa el otro extremo del cargador del teléfono al conector para cargador/ accesorio situado en el lado izquierdo del teléfono.

### ▶ Enciende el teléfono

- Presiona **END** para encender el teléfono.

### ▶ Cambia al menú en Español (opcional)

1. Presiona **MENU OK** > **Settings** > **Others** > **Language**.
2. Resalta **Español** y presiona **MENU OK**.

## Activa tu teléfono



### ► Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

### Actívalo desde tu computadora:


- Ve a [sprint.com/activate](https://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones.


<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

### Actívalo desde tu teléfono:

**Nota:** Vas a necesitar tu número secreto de Sprint (PIN) para activar usando este método.

1. Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante “Hands-Free” (manos libres).
2. Presiona **ACTIVATE** (ACTIVAR) (tecla programable izquierda) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.

**Nota:** Si no cancelas la activación automática, el teléfono intentará activarse cinco veces. Si tu teléfono todavía no ha activado, presiona  para iniciar el programa asistente de activación manual.

3. Usa el teclado para completar cada pantalla del programa y presiona **NEXT** (SIGUIENTE) (tecla programable derecha) para seguir adelante de una pantalla a otra.
4. Continúa hasta llegar a una pantalla de confirmación que indique que tu teléfono está activo y presiona  para regresar al modo de espera.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.



► **Realiza tu primera llamada de teléfono**

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono. (Si cometes un error al marcar, presiona **BACK** para borrar).
2. Presiona **TALK**.
3. Cuando hayas terminado, presiona **END**.

► **Contesta una llamada entrante**

- Presiona **TALK**.

► **Rechaza una llamada entrante**

- Presiona **END** para rechazar una llamada.


► **Silencia el timbre en una llamada**

- Selecciona **Desactivar Timbre** en el menú en pantalla para silenciar el timbre y la vibración.


## Contactos





### ► Guarda un número de teléfono

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Registrar**. (Si esta vez es la primera vez que guardas una entrada en tus Contactos, salta al paso 3).
2. Selecciona **Nuevo Ingreso** o **Ingreso Exist.**
3. Si has seleccionado **Nuevo Ingreso**, selecciona un tipo de número de teléfono, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.  
– 0 –  
Si has seleccionado **Ingreso Exist.**, selecciona una entrada a la que quieres guardar el número, y luego resalta un tipo de número de teléfono y presiona .
4. Presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda) para guardar la entrada.

### ► Recupera un número de teléfono

1. Desde el modo de espera, ingresa cuatro o más dígitos del número. (Cuantos más números que ingresar, el más específico de la búsqueda será).
2. Todas las entradas de Contactos que coinciden con los números ingresa serán mostrados. Resalta una entrada y toca  para marcar el número.

### ► Agrega una nueva entrada a Contactos


1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nuevo Contacto**.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo.
3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y presiona .
4. Resalta un tipo de número para la entrada (**Celular**, **Hogar**, **Trabajo**, **Bíper**, **Fax** u **Otro**) y presiona .
5. Agrega otra información si lo desea y presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda).

## Correo de voz



### ► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

**Contraseña de correo de voz**  
(No compartir): \_\_\_\_\_

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

### ► Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono móvil:

- Presiona y mantén presionada .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona **\***.
3. Ingresa tu contraseña.

Mantente en contacto a tu manera usando mensajería de texto, fotomensajes o email. Acceso fácil a Yahoo!® Mail, AOL & AIM Mail y MSN Hotmail.

### ► Envía un mensaje

1. Presiona **MENU OK** > Mensajería > Enviar Mensaje.

2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto.

— 0 —

Presiona **MÚLTIPLE** (tecla programable de la izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).

— 0 —

Presiona **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable de la derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del

destinatario, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).

3. Usa el teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para seleccionar opciones adicionales.

4. Para enviar un mensaje de texto sin archivos adjuntos, vaya al paso 8.

5. Selecciona **<Agregar Adjunto>** y selecciona una categoría de archivo para adjuntar (**Foto, Video, Voz, Audio** o **File Manager**).

6. Selecciona una ubicación donde se almacena el archivo. (También puede optar por tomar una nueva foto o grabar un nuevo clip de vídeo, voz o audio).

7. Selecciona archivos para adjuntar.

8. Si estás satisfecho con tu mensaje, presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).



### ► Configura una cuenta de email

1. Presiona **MENU OK** > Web.

2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona **Messaging > Email**.

3. Selecciona **Yahoo! Mail, AOL & AIM Mail,** o **MSN Hotmail**.

4. Usa el teclado para ingresar la información requerida para identificarte ante el proveedor seleccionado, tales como nombre de usuario, dirección de email o contraseña, y selecciona **Sign In** (Identificarse).

5. Sigue las instrucciones en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar mensajes y administrar tu cuenta de email.

### ► Revisa si hay mensajes nuevos

1. Presiona **MENU OK** > Web.

2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona **Messaging > Email**. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta predeterminada).

3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Check Email** para comprobar si hay mensajes nuevos.

## Internet



Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Al tener acceso sobre la marcha, puedes navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

### ▶ Ve a Internet

1. Presiona **MENU OK** > **Web**.
2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona categorías de Internet, navega a sitios de Internet, lee blogs, descarga contenido, y más.
  - Para opciones adicionales, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable de la derecha).



## Cámara y Videocámara



Capta los momentos de tu vida con impresionantes fotos o videos vividos y compártelos con un toque de la pantalla.

### ▶ Toma una foto

1. Presiona **MENU OK** > **Fotos & Videos** > **Cámara**.
2. Enmarca la imagen en la pantalla.
3. Presiona **📷**, **MENU OK**, o **CAPTURAR** (tecla programable de la izquierda) para tomar una foto.
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) por más opciones (**Enviar**, **Asignar**, **Borrar**, **Imprimir**, **Revisar Media** o **Detalles/Editar**).

### ▶ Graba un video

1. Presiona **MENU OK** > **Fotos & Videos** > **Videocámara**.
2. Selecciona **Correo de Video** o **Video Largo**.
3. Enmarca la imagen en la pantalla.
4. Presiona **GRABAR** (tecla programable de la izquierda), **MENU OK** o **📷** para comenzar a grabar.
5. Presiona **📷** o **PARAR** (tecla programable de la derecha) para detener la grabación.

### ▶ Comparte

- Consulta “Envía un mensaje” en esta guía.

## Timbres, salvapantallas y más



Personaliza tu teléfono con una amplia selección de timbres y salvapantallas. Reconoce específicamente quién llama asignando timbres únicos a tus contactos.



### ▶ Juega/Usa

1. Presiona **MENU OK** > **Mis Cosas** > [**Juegos, Timbres, Protectores Pantalla, Aplicaciones, o Tonos de Llamadas**].
2. Selecciona **Bajar Nuevo** (no es necesario en el caso de **Tonos de Llamadas**). El navegador se iniciará y te llevará al menú de descarga correspondiente.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

## GPS



Sprint Navigation te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos, o gasolineras cercanas. Recibe información sobre el tránsito y rutas alternas.

### ▶ Navega

1. Presiona **MENU OK** > **Mapas** > **Sprint Navigation**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.





## Maneja tu cuenta



### ► En Internet: [www.sprint.com](http://www.sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

### ► Desde tu teléfono Sprint

- Toca para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Toca para realizar un pago
- Toca para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

- Toca para agregar una línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta

### ► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:  
Marca **1-800-927-2199**

## Información útil de Sprint



### ► Protección Total de Equipos

*La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones*

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

#### • La cobertura incluye:

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

#### • Para más información:

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep)<sup>1</sup> para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

### ► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.



### ► Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **User Guide** (Guía del Usuario) – Obtén el máximo de los servicios y las funciones disponibles en tu nuevo **SANYO Taho**.
- **Internet** – Visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com)<sup>1</sup> para acceder videos “cómo se usa”, seminarios virtuales e información de asistencia útil.

### ► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle)<sup>1</sup> para más detalles.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

