

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

htc one.

Sprint 



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo HTC One[®].

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en sprint.com/readynow¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.*

Para obtener apoyo y recursos, visita sprint.com/support. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu tableta.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC One. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

■ Prepárate — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo cargar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.

■ Conceptos básicos Android — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu teléfono, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

■ Usa tu teléfono — página 10 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Aplicaciones de Sprint, y más).

■ Herramientas y recursos — página 35 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu HTC One

Audífono

Cámara frontal



Botón para volumen

Pantalla táctil

Tecla para regresar

Tecla inicio

Altavoz

Conector del auricular



Botón para encender

Conector para cargador/accesorio



Flash

Lente de la cámara



Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

Nota: El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.

Enciende el teléfono

- ▶ Presiona y sujeta el botón encender para encender tu teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender.

Abre la pantalla

- ▶ Arrastra el ícono de bloqueo o el ícono del reloj hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Apaga el teléfono

- ▶ Presiona y sujeta el botón para encender en la parte de arriba del teléfono y después toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.



*Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.*



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

¹Disponible sólo en inglés.

Quando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. Cuando veas el mensaje de bienvenida, toca **English (United States)** y después toca **Español** y **OK**.
2. Toca **Inico** para empezar.
 - **Conectar a Wi-Fi** - Si estás en el rango de un punto activo móvil Wi-Fi al que deseas conectarte, toca el nombre del punto activo móvil, ingresa la contraseña, y toca **Conectar**. Toca **Siguiente** para continuar.
 - **Configurar teléfono** - Selecciona si deseas **Personalizar desde tu computadora** o si estás cambiando de teléfonos, para **Restaurar, transferir or importar contenidos**.
 - **Configuración rápida y fácil** - Selecciona si deseas utilizar tu computadora para configurar rápidamente tu teléfono. Toca **Omitir** para continuar a la siguiente pantalla.

- **Cuentas y sincronización** - Selecciona de la lista para configurar varias cuentas en tu teléfono, incluyendo **Cuenta HTC, Google, Exchange ActiveSync, Correo, Dropbox, Facebook**, y más. Sigue las instrucciones para configurar las cuentas que deseas y después toca **Siguiente** para continuar.
 - Otras pantallas de opciones de configuración van a seguir, incluyendo **Dropbox**, el servicio de informes **Informar a HTC, Ubicación de Google, Copia de seguridad de HTC**, y **Personalizar**, lo que te permite asignarle un nombre a tu teléfono.
3. Cuando hayas terminado con la configuración, toca **Finalizar**. Verás las fuentes de la pantalla principal de inicio. Consulta "Configurando tu pantalla de inicio" en la página 5 para personalizar tus fuentes.

* No necesitas inscribirte a una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar aplicaciones de Google Play Store, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Arrastra: Para mover los ítems de la pantalla táctil de tu teléfono, arrastra horizontal o verticalmente a través de la pantalla táctil. Por ejemplo, toca y sujeta un *widget* en tu pantalla de inicio y luego, arrástralo hacia otra área en la pantalla de inicio.

Pasa: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Tira: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.



Consejo: Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Arrastra la barra para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).

Pellizca: “Pellizca” la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).


Tu pantalla de inicio

Configurando tu pantalla de inicio

Cuando hayas terminado la aplicación de configuración (página 3), verás las fuentes de la pantalla principal de inicio.


- Para configurar cuentas de redes sociales (como Facebook o Twitter) o canales de noticias en la pantalla de inicio, toca una pestaña y luego selecciona y accede a las cuentas o servicios que deseas ver.
- Para editar las fuentes de tu pantalla de inicio, arrastra el primer elemento de arriba hacia abajo, toca , y después selecciona una opción.
- Para publicar en tus redes sociales desde la pantalla de inicio, arrastra el primer elemento de arriba hacia abajo y toca . Selecciona una fuente (como Facebook) y escribe tu estatus.


Visualizando tu pantalla de inicio

Toca  para visualizar la pantalla principal de inicio.

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajes**, **Historial de llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o simplemente toca .



Tu pantalla de inicio


Visualizando tu pantallas extendidas

La pantalla de inicio se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para ver paneles adicionales, desliza la pantalla hacia la izquierda.
- Para añadir más paneles (hasta cinco en total), toca y mantén presionado un panel de la pantalla de inicio y luego toca **Añadir panel**.

Añadir elementos a un panel de la pantalla de inicio

1. Desliza la pantalla de Inicio principal hacia la izquierda para mostrar un panel adicional.
2. Toca y sujeta la pantalla para mostrar la página de opciones. Tú verás imágenes pequeñas de los paneles de la pantalla de inicio y un menú de elementos que puedes agregar.
3. Toca la barra de estado para seleccionar el tipo de contenido que deseas agregar (*Widgets*, *Aplicaciones*, o *Accesos directos*).

4. Toca y sujeta un elemento y arrástralo a la imagen pequeña deseada, en la parte superior de la pantalla.
5. Toca la imagen pequeña para ver el panel o toca  para volver a la pantalla de inicio.

Nota: Tú también puedes agregar apps desde el menú Configuración > Personalizar > Personalizar la pantalla Inicio y directamente desde la pantalla de todas las apps.

Barra de inicio

La última fila de íconos en todos los paneles de la pantalla de inicio es la barra de inicio. Estos cinco atajos proporcionan acceso directo al teléfono, mensajería, a todas las *apps*, internet y al app de la cámara.

Los *apps* de la barra de inicio pueden ser lanzadas desde cualquier pantalla de inicio con solo tocar el ícono. Tú también puedes iniciar *apps* de la barra desde una pantalla bloqueada con solo arrastrar el ícono seleccionado hacia arriba.

Teclas y iconos

Teclas

Justo debajo de la pantalla táctil, tú encontrarás una fila de dos teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas.

Tecla para regresar




Tecla inicio

- **Tecla para regresar** (◀) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla inicio** (🏠) – Toca para volver a la pantalla de inicio.

Abre aplicaciones

- Si un app está en uno de los paneles de tu pantalla de inicio o en la barra de inicio, solo tócala para abrirla.
- Si un app no está disponible en tu pantalla de inicio, toca 🏠 (si aún no te encuentras en la pantalla de inicio), toca 📑 para ver la lista de apps y después toca el ícono del app. Es posible que tengas que deslizar hacia arriba o hacia abajo a través de la lista.

Nota: Para seleccionar el ver la lista, arrastra hacia abajo en la lista y selecciona una opción del menú (Personalizado, Alfabético o Más reciente).



Ingresando texto


Teclados en pantalla

Tu teléfono viene cargado con dos teclados: El teclado **HTC Sense Input** (predeterminado) y el **Swype**. Cuando tú seleccionas un campo que requiere texto o números, un teclado aparecerá en la pantalla. (Si no aparece el teclado cuando por ejemplo, tú estás entrando la información de un contacto, toca el campo en el que estás trabajando para traerlo hacia el frente). Los teclados en la pantalla del teléfono se pueden utilizar en formato de retrato o modo de paisaje.

*Nota: Para cambiar entre los tipos de teclado mientras un teclado se muestra en la pantalla, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toca **Selecciona el método de entrada**, y luego toca el método que deseas utilizar.*

Escribiendo con HTC Sense Input

Ingresar texto utilizando el teclado tradicional HTC Sense Input es fácil: solo toca las letras para escribir las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, toca el campo de entrada para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una opción de modo de texto: **ABC** para introducir caracteres alfabéticos o **12#** para ingresar números o símbolos.
3. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
 - Si cometes un error, toca  para borrar.

*Nota: Con HTC Sense Input, tú también puedes ingresar texto al deslizar tu dedo continuamente sobre el teclado. Selecciona la opción **Teclado de trazo** en las Opciones del teclado para habilitar esta opción.*

Ingresando texto


Utilizando Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras trazando sobre las letras en un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla, y luego, mientras mantienes tu dedo en la pantalla, arrástralo hasta el siguiente carácter de la palabra deseada.
2. Repite este proceso hasta que hayas dibujado sobre los caracteres deseados. Selecciona de una lista en pantalla de posibles coincidencias (si se solicita). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una coincidencia.

La configuración de tu teclado

Tú puedes personalizar la configuración de tu teclado de pantalla para adaptarlo a tus necesidades.

- Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Idioma y teclado**, y después toca una opción de teclado (**HTC Sense Input** o **Swype**).




Diferentes teclados ofrecen diferentes opciones. El menú de HTC Sense Input puede incluir opciones como:

- Selección del teclado
- Activar/Desactivar sonido
- Avisar con vibración
- Teclas de dirección
- Teclado de trazo
- Avanzado (Herramienta de calibración y Predicción de palabras)
- Diccionario personal
- Tutorial

Usa tu teléfono: correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca  >  para visualizar el teclado, y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.


Sprint recomienda vigorosamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tu correo de voz

► Toca  >  y después toca y sujeta .




Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona *****.


*Nota: Tú también puedes configurar y tener acceso a tu correo de voz utilizando el app Visual Voicemail. Toca  > **HTC > Correo de Voz** y sigue las instrucciones para configurar y acceder tu correo de voz.*



Realiza llamadas telefónicas

Realiza una llamada

1. Toca  >  para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca  para borrar dígitos.
3. Al entrar dígitos, el contacto que mejor corresponda aparecerá. Toca el nombre para llamarlo.

Nota: Si hay más de una coincidencia, aparecerá un número (por ejemplo, "8 coinciden ...") debajo de la parte con mejor coincidencia. Toca el número para ver coincidencias adicionales, y después toca el nombre para llamarlo.


4. Toca  para realizar la llamada.

Consejo: Si quieres marcar números directamente sin ver las coincidencias, toca  > Teclado en pantalla completa. Para regresar al Teclado de marcación inteligente con coincidencias, toca  > Teclado de marcación inteligente.






Contesta llamadas

Contesta una llamada entrante


- Si la pantalla se encuentra activa, toca **Respuesta**.
- Si la pantalla no se encuentra activa, arrastra  hasta dentro de la argolla para contestar la llamada.


***Nota:** Mientras estés en una llamada y sujetes el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se apaga automáticamente para evitar que presiones la pantalla accidentalmente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a encenderse automáticamente.*

- Toca  para silenciar el micrófono. Toca  para quitar el silenciador al micrófono.
- Toca  para enviar el sonido del teléfono por el altavoz o por el auricular.

***Advertencia:** A causa de los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altavoz.*

Opciones durante llamadas



Toca  durante una llamada para visualizar una lista de funciones disponibles durante llamadas. Toca una opción para seleccionarla. Las siguientes opciones puede que estén disponibles por medio del menú opciones:



- **Agregar llamada** - Toca  para iniciar una llamada de llamada entre tres.
- **Flash** para aceptar otra llamada entrante y poner a la primera persona que llama en espera. Toca **Flash** de nuevo para hablar con la primera persona que llama.
- **Contactos** para visualizar tu lista de contactos.
- **Tarjeta de contacto** para extraer información de la persona con la que estés hablando.

Contactos



La función Contactos de tu teléfono te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Visualizando contactos


1. Toca  >  > Contactos.
2. Desplázate por la lista para ver tus contactos, o toca ligeramente el campo **Buscar Contactos** e introduce el nombre del contacto para ir directamente al mismo.

Consejo: Tú también puedes acceder los contactos a través del app del Teléfono. Toca  >  y luego desplázate a la pestaña de Contactos.





Guardar un número de teléfono

1. Toca  > .
2. Introduce un número mediante el teclado y toca **Guardar en Contactos**.
3. Toca **Crear nuevo contacto** o **Guardar en contacto existente**.

4. Si se solicita, selecciona un tipo de contacto, escribe un nombre y cualquier otra información adicional y toca **Guardar**.






Agrega un nuevo contacto

1. Toca  >  > Contactos > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
 - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
 - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como Celular, Trabajo, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número.
 - Para asignar una foto, toca , selecciona una localización (Galería o Cámara), y toca o toma una foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **Guardar**.

Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Edita contactos

1. Toca  >  > Contactos.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca  > **Editar contacto**.
 - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Cuando hayas terminado, toca **Guardar**.






Nota: Para borrar un contacto, toca  > Eliminar.

Sincroniza contactos

Cuando se cambia uno de los contactos que se sincroniza con tu cuenta de redes sociales, el teléfono actualiza automáticamente la cuenta. También tu teléfono actualiza tus contactos y redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje


1. Toca  >  > .
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono móvil en el campo **Para**.
3. Tap the **Add text** box and type your message.
4. Toca  y después adjunta una foto, un video o un sonido a tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca .

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y videocámara" en la página 24.

Access Messages

Ve todo tu texto y mensajes multimedia en un lugar.

- Toca  > .



Lee y contesta mensajes

► Toca  > .

- Para abrir un mensaje, tócalo.
- Para contestar un texto o mensaje, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca el mensaje (no toques un enlace ni un número de teléfono) para abrir el menú de opciones y después toca **Reenviar**.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.



Enfócate al conducir

sprint.com/focusondriving¹



¹Disponible sólo en inglés.

Correo electrónico: configuración

Tú puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu HTC One, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.



1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Cuentas y sincronización.**
2. Toca  > **Google.**
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, tú no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Nota: Al configurar una cuenta Google, tú debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual tú actualmente envías y recibes email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere vigorosamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios y compras Google en tu teléfono.

Correo electrónico: configuración



Configura una cuenta de email

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Cuentas y sincronización.**
2. Toca  > **Mail.**
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
 - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
 - Ingresa el **Nombre de cuenta** y **Nombre** y toca **Finalizar configuración**.

Nota: Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.




Configura una cuenta de Exchange® ActiveSync

Antes de configurar cuentas de correo electrónico de tu empleo, Exchange ActiveSync, contacta a tu administrador de IT para los requisitos de inicio de sesión de la cuenta.






1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Cuentas y sincronización.**
2. Toca  > **Exchange ActiveSync.**
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
 - Comunícate con tu administrador del servidor Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Selecciona el tipo de información que quieras sincronizar y toca **Finalizar configuración**.

Usando correo electrónico




Acceso a mensajes de email

1. Toca  >  > Correo.
2. Toca  y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.






Envía un mensaje de email

1. Toca  >  > Correo.
 - Selecciona la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  y selecciona un archivo.
5. Toca  para enviar tu mensaje.

Acceso a mensajes de Gmail



1. Toca  >  > Google > Gmail.
2. Toca  y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de Gmail

1. Toca  >  > Google > Gmail.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  > Adjuntar archivo y selecciona un archivo.
5. Toca  para enviar tu mensaje.

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca .
2. Toca el interruptor On/Off (encendido/apagado) cerca de **Wi-Fi**.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi  en la barra de estado.


Nota: Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca W-Fi en la página de configuraciones Redes inalámbrica y de red para extender la vida de la batería.

Internet


Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El navegador integrado a tu teléfono te permite navegar por Internet justo como quieras.

Ve a Internet

Toca  > .






- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a marcadores y manejarlos, toca  y toca **Favoritos** en el menú de opciones del navegador.

Nota: Otras opciones del navegador, como Google Chrome™, también puede estar disponible en tu teléfono.



Google Play™ es el lugar para encontrar nuevo apps, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.



Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  >  Play Store.
2. La primera vez que visitas el Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieres rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplázate por las opciones o navega por categorías dentro de **Aplicaciones, Música, Libros, Revistas, Películas y TV** o **Juegos**.
 - Búsqueda de un elemento. Toca  en la pantalla de inicio de Google Play, escribe el nombre o palabra clave y a continuación toca  en el teclado.

4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o toca el precio (para aplicaciones pagadas).

Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play..



Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- ▶ Toca  > . Ubica el objeto descargado y tócalo para lanzar.

Redes de contacto social: Facebook y más

Si no configuraste tus aplicaciones de medios sociales favoritas usando la aplicación de configuración (consulta “Completa la aplicación de configuración” en la página 3), puedes hacerlo desde el menú Cuentas y sincronización.

Configura cuentas de redes de contacto social


1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > Cuentas y sincronización.
2. Toca , selecciona un tipo (tal como Facebook, Flickr para HTC Sense, o Twitter), después sigue las instrucciones para completar la configuración.


Accede a tus cuentas de redes de contacto social

Mantente en contacto con amigos u obtén lo más reciente de tus intereses justo en tu pantalla de inicio.

- Toca una ficha para ver más detalles o hacer comentarios sobre un anuncio o una actualización de estatus.

- Desplázate hasta la parte superior y mueve hacia abajo en la pantalla para actualizar manualmente. Esto también muestra íconos para publicar en las redes sociales, búsquedas y mucho más.

Consejo: Si las fuentes se establecen como pantalla principal, tú puedes pulsar  o tocar la barra de estado para desplazarte a la parte superior.

- Toca  para elegir el tipo de fuentes que se ven. Selecciona **Características a destacar** para ver otros contenidos, tales como eventos futuros, fotos frecuentemente vistas en galería y más.





Cámara y videocámara

Toma una foto



1. Toca  > .
2. Toca y suelte  para tomar la foto.



Graba un video

1. Toca  > .
2. Encuadra tu sujeto en la pantalla.
3. Touch  para comenzar a captar video. Toca  para parar.


Ajustes de la cámara

- Desde la pantalla de la cámara, toca  y agrega efectos.
- Desliza la barra de zoom para acercar o alejar.
- Para cambiar entre la parte delantera (auto) de la cámara y la cámara principal (trasera), arrastra la pantalla desde arriba o desde abajo (en foto paisaje) o desde la derecha o la izquierda (en foto retrato).
- En el modo cámara o videocámara, toca  para las opciones de configuración adicionales.

Cámara y videocámara

Visualiza fotos y videos



1. Toca  >  > Galería.
2. Toca una ficha como **Mis fotos**, **Amigos**, o un canal de red social. Si aplica, toca un tipo de álbum.
 - Toca una foto o para visualizarlo en tamaño completo.
 - Toca los iconos de visualizar  y pausar  para controlar la reproducción de video.





Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > Galería.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca **Compartir**.
4. Elige un método para compartir, tal como **HTC Share**, **Facebook**, **Mensajes**, **Correo**, **Bluetooth**, u otros.
5. Sigue las instrucciones para completar tu parte.



Consulta la guía de usuario completa en sprint.com/support para obtener más información, incluyendo detalles sobre HTC Share, una nueva forma de capturar y compartir momentos.

Nota: También puedes compartir fotos y videos en la pantalla tocando  > **Compartir**, o en cualquier momento que veas el ícono **Compartir**  en la pantalla.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth*

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > Bluetooth.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca el interruptor de **Bluetooth** para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás  en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendario, Contactos, música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca y sujeta los archivos y selecciona **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Aceptar** para encender Bluetooth).

Google Mobile™ Services (servicios móviles)

Yu HTC One provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

Gmail – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Android Market. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail™” en la página 17).


- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca  >  > **Google** >  **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Talk).

- **Google Maps y Google Navigation** – Los programas Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca  >  >  **Maps** o  >  > **Google** >  **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca  >  > **Medios** >  **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.



Navegación por GPS

Elige una solución de navegación que sea adecuada para ti.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación, asegúrate de que tu teléfono esté configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.


Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > Ubicación, y después selecciona las opciones de ubicación de la lista.

Navegación

1. Toca  >  > Google > Navigation.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a navegación, lanzarla y usarla.

Google Maps™

► Toca  >  > Maps.




Sprint Hotspot

Comparte la conexión de datos Sprint con otros equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu HTC como un punto de conexión móvil.

Configura y activa tu Sprint Hotspot

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > Más > Uso compartido de red móvil > Hotspot Sprint.
2. Toca **Configuración de Hotspot Sprint** e ingresa tus configuraciones.
 - **Nombre de enrutador (SSID)** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
 - **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que quieras: **WEP (128)**, **WPA (TKIP)**, o **WPA2 (AES)**. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.


- **Contraseña** – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de seguridad.

Nota: La longitud de la contraseña y los caracteres permitidos y requeridos pueden variar según el tipo de seguridad que has seleccionado.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Conectado” en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Abre tu reproductor de música

1. Toca  >  >  Música.
2. Toca  para selecciona la categoría de música.
 - La música se almacena por Artistas, Álbumes, Canciones, Listas de reproducción y Géneros. Toca la lista desplegable, y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca  > **Reproducir todo** para escuchar todas las canciones al azar.

Nota: Deberás cargar canciones a tu teléfono antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".

Nota: Tú teléfono incluye opciones adicionales de reproducción de música, incluyendo Google Play™ Music (Play Music) y Sprint Music Plus.

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. En la computadora, localiza tu teléfono y abre la memoria del teléfono.
3. Copia archivos de música desde tu computadora a la carpeta de música, y después desconecta el teléfono de la computadora.



Nota: Tú también puedes instalar y utilizar HTC Sync Manager en tu computadora para transferir música, imágenes y otros archivos.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint directamente desde tu teléfono.






Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Toca  >  > HTC > Sprint Zone.
 - Si se le pide, toca OK para instalar la aplicación.
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

NASCAR Mobile '13

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Toca  >  > Play Store > Aplicaciones y buscar "nascar".
2. Toca NASCAR Mobile '13 y toca Instalar para descargar e instalar la aplicación.
3. Después de instalar, toca  >  > NASCAR para lanzar la aplicación.
 - Toca  para acceder a los menús y personalizar su experiencia



Consejo: Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción Sprint en la página de inicio de Google Play.

Aplicaciones Sprint



Scout™

Scout™ de Telenav es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas. Te permite ver y escuchar las direcciones vuelta a vuelta, y puede proporcionar información personalizada importante de tráfico y rutas alternas.


Obtén Scout

1. Toca  >  > Play Store > Aplicaciones > Sprint.
2. Toca **Scout by Telenav** y toca **Install** para descargar e instalar la aplicación.

Usa Scout

1. Toca  >  > Scout.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.

Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Ubicación.** Selecciona tu fuentes de localización.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles Sprint están sujetos a cambio.

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Con el Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint, puedes hacer y recibir llamadas, revisar tu email y navegar por Internet adondequiera que viajes dentro del área de cobertura roaming internacional de Sprint.

Activa el Servicio a Nivel Mundial Sprint

Antes de usar tu teléfono en modalidad *roaming* global, deberás activar el Servicio a Nivel Mundial Sprint. Puedes hacer esto por Internet o por teléfono.

Activando por Internet:

- ▶ “Chatea” o envía email a un representante de asistencia internacional visitando sprint.com/international. Haz clic en **Traveling internationally with a Sprint device** y luego haz clic en los enlaces “Chat with us” (“chatea” con nosotros) o “Email us” (envíanos email).

Activando por teléfono

- ▶ Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al 1-888-226-7212.

Roaming de datos internacional

Para usar Servicios de Datos a Nivel Mundial Sprint, tendrás que tener estos servicios activados en tu cuenta.


- ▶ Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al 1-888-226-7212.

Nota: Antes de usar tus servicios de datos a nivel mundial GSM/UMTS, debes establecer y utilizar tus servicios de datos CDMA a nivel nacional en la Red Sprint.


Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Enciende la modalidad roaming global

Para ir roaming globalmente, asegúrate de que las opciones de roaming global de tu teléfono se hayan fijado.

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Datos de móvil > Roaming.**
2. Selecciona o desactiva las casillas de **Voz, Datos,** y/o **SMS Saliente** por **Internacional** y/o **GSM.**

Selecciona una red compatible para uso internacional.

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Datos de móvil > Modo de red.**
2. Selecciona **Sólo CDMA, LTE/CDMA, Sólo GSM/UMTS** o **Automático** (recomendado).


Obteniendo ayuda

Por favor, llama a los siguientes números si necesitas ayuda con el servicio a Nivel Mundial Sprint.

Mientras en EE. UU:

- Llama a **1-888-226-7212.**

Mientras viajas fuera de EE. UU:


- En modalidad GSM: toca y sujeta  y luego marca **1-817-698-4199.**
- En modalidad CDMA: ingresa el código de acceso internacional y luego marca **1-817-698-4199.**

Para más información de *roaming* globalmente visita sprint.com/international.

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú Configuración.

Accediendo a configuraciones

1. Pasa la barra de estado hacia abajo y toca .
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Selecciona o desactiva una casilla para activar o desactivar un ajuste.

Las categorías incluyen:

- Modo avión
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Datos de móvil
- Reproducción de medios
- Más
- Personalizar
- Cuentas y sincronización
- Ubicación
- Seguridad
- Accesibilidad
- Hacer copia de seguridad y restablecer
- Transferir contenido
- Pantalla, gestos y botones
- Beats Audio
- Sonido
- Llamadas
- Aplicaciones
- Espacio de almacenamiento
- Energía
- Idioma y teclado
- Fecha y hora
- Opciones del desarrollador
- Activar este dispositivo
- Actualizaciones del sistema
- Acerca de

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería


Utiliza el modo de ahorro de energía

Encender el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida de la batería, reduciendo el uso de las funciones del teléfono que drenan la batería, tales como la CPU y la pantalla.

1. Pasa la barra de estado hacia abajo para abrirlo.
2. Toca la casilla situada junto a la notificación de **Ahorro de energía** para activar el ahorro de energía o desactivarlo.

Consejo: Para controlar qué funciones optimizan la cuenta de ahorro de energía, antes de activar el ahorro de energía, toca **Ahorro de energía** off y marca o desmarca funciones como deseas.

Maneja el brillo de la pantalla y el tiempo de espera de la pantalla










- Pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Pantalla, gestos y botones** > **Brillo** o **Suspender** para modificar la configuración.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Toca  >  * 4  LLAMAR para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  >  * 3  LLAMAR para realizar un pago.
- Toca  >  * 2  LLAMAR para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.



Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu HTC One.

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca  >  > HTC > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

También puede acceder a la guía del usuario sobre la marcha. Toca  >  > HTC > **HTC Mobile Guide**.

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¹Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green¹ para más información.




Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 98% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, pasa la barra de estado hacia abajo y toca  > **Ubicación**, y después selecciona las opciones de ubicación de la lista. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, Google Play y Google Mobile Services son marcas comerciales de Google, Inc. LTE es una marca comercial registrada de ETSI. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en Taiwán



91H02257-01M Rev.A