

# Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar



**LG VOLT™**

**Sprint**  
Prepaid

# ¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint Prepaid y tu LG Volt™.

Para obtener apoyo y recursos, visita **[sprint.com/prepaidsupport](http://sprint.com/prepaidsupport)**<sup>1</sup>. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.

**Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo LG Volt. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.
- **Conceptos básicos Android** – página 9 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).
- **Usa tu teléfono** – página 13 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).
- **Herramientas y recursos** – página 25 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita [sprint.com/prepaidsupport](http://sprint.com/prepaidsupport)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Tu LG Volt



# Prepara tu teléfono

## Configurar tu teléfono en Sprint Prepaid

1. Desde el navegador de tu computadora, visita [sprint.com/prepaidactivate](http://sprint.com/prepaidactivate)<sup>1</sup>.
2. Elijas una opción de activación y haz clic en **Next** (Siguiente), y luego ingresa tu código postal y haz clic en **Next** (Siguiente).
3. Cuando se te pida, ingresa el número serial (MEID) que está impresa en el paquete de tu teléfono.
4. Sigue las instrucciones para seleccionar un plan y método de pago.
  - Si estás cambiando teléfono o transferir un número existente desde una otra compañía, sigue las instrucciones para registrarse o proveer información adicional.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

## Instala la batería

1. Inserta la uña en la ranura de la parte inferior derecha de tu teléfono, luego levanta la tapa de la batería con cuidado.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos.

## Carga la batería

1. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector para cargador.
2. Inserta la terminal más larga del cable USB al adaptador CA.
3. Enchufa el adaptador CA en la toma de corriente.


# Activa tu teléfono

## Navegación por voz TalkBack

Antes de poder empezar con el proceso de activación, el teléfono indicará la función de navegación por voz TalkBack. TalkBack es un servicio de accesibilidad que ayuda a los usuarios ciegos y con problemas de visión a interactuar con sus teléfonos de forma más fácil. Para saltar esta función, toca **Next** (Siguiendo).

**Nota:** Cuando el TalkBack está encendido, la configuración de la pantalla táctil le requiere al usuario tocar primero un elemento que desee seleccionar y después dar un toque doble en el elemento de nuevo para acceder a la función.

**Para deshabilitar TalkBack sigue estos pasos:**

1. En la pantalla principal, toca .
2. Selecciona **Ajustes del sistema**.
3. Coloca dos dedos en la pantalla para activar el desplazamiento y mueve los dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarte.
4. Selecciona **Accesibilidad**.
5. Selecciona la opción **TalkBack** bajo Visión.
6. Selecciona el botón para alternar entre **Encendido/Apagado**.

# Configura tu teléfono

## Activa tu teléfono

- Presiona y mantén presionado el **Botón de Encender/Bloquear** para encender tu nuevo teléfono.
- Tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres), lo cual puede ser seguido por la pantalla **PRL Update** (actualización de PRL) y la pantalla **Firmware Update** (actualización de Firmware). Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.




Si tu teléfono aún no está activado, visita a [sprint.com/prepaidsupport](http://sprint.com/prepaidsupport). Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-855-639-4644** desde cualquier otro teléfono.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

## La pantalla de inicio

### Optimizador de conexiones

Al terminar la activación del teléfono, posiblemente aparezca el aviso del Optimizador de conexiones. Lee el aviso y toca en **I Agree** (Estoy de acuerdo) para permitir que el teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, incluido el Wi-Fi.

**Nota:** Puedes apagar el Optimizador de conexiones en todo momento. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Más opciones** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones** y después desactiva la selección **Sprint Connections Optimizer**.

## Funciones básicas del teléfono

### Enciende el teléfono

- Mantén presionado el **Botón de Encender/Bloquear**.

### Enciende y apaga la pantalla

- Para que la pantalla se encienda o apague, presiona el **Botón de Encender/Bloquear** o toca dos veces la pantalla.

### Desbloquea la pantalla

- Desliza horizontalmente el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.


### Apaga el teléfono

- Mantén presionado el **Botón de Encender/Bloquear** y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.



# La pantalla de inicio


## Pantalla principal

- Para ir de una pantalla de inicio a otra, desliza a la izquierda o la derecha.
- Presiona  para mostrar la pantalla de inicio del centro.

## Cambia el fondo de tu pantalla de inicio

1. Mantén tocado un espacio vacío en tu pantalla de inicio.
2. Toca **Fondos de pantalla**.
3. Toca una imagen para elegir tu fondo de pantalla.

## Agrega una aplicación en tu pantalla de inicio

1. Toca **Aplicaciones**  y desliza de derecha a izquierda, de ser necesario, para encontrar la aplicación que quieres.
2. Mantén tocada la aplicación hasta que aparezca la pantalla de inicio, deslízala a su lugar, y levanta el dedo.

## Agrega un widget en tu pantalla de inicio

1. Mantén tocado un espacio vacío en tu pantalla de inicio.
2. Toca **Widgets** y desliza de derecha a izquierda, de ser necesario, para encontrar el widget que quieres.
3. Mantén tocado el widget, deslízalo a su lugar, y levanta el dedo.

## Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el Panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajería, lista de llamadas o evento.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

## Botones y Teclas

### Teclas de navegación

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de dos teclas y un botón que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

- **Tecla Volver** (←) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Botón Inicio** (○) – Presiona para volver a la pantalla principal. Mantén presionado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- **Tecla Menú** (☰) – Toca para abrir los menús de contextos específicos.



## Abre aplicaciones

### Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu pantalla principal, presiona **Aplicaciones** (si no estás ya en la pantalla principal), toca **Aplicaciones** para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando.

### Bandeja de aplicaciones favoritas

En el fondo de cada pantalla de inicio encontrarás la bandeja de aplicaciones favoritas: otra forma sencilla de obtener tus aplicaciones.

- Para abrir una aplicación, sólo tócala.
- Para sacar o regresar una aplicación en tu bandeja de Favoritos o moverla a otro lugar en la pantalla de inicio, sin dejar de tocar la aplicación, arrástrala con el dedo a su nuevo lugar.




# Ingresando texto en tu teléfono

## Ingresar texto

Usas el teclado de pantalla táctil de LG para ingresar texto en tu teléfono. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas el campo de ingreso de texto.


## Forma de escritura y configuración del teclado

Puedes elegir tu forma de escritura y personalizar la configuración del teclado según tus necesidades.



1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y teclado**.

2. Toca la casilla de verificación junta a la forma de escritura para marcarlo y activar la función de tecleo.

–O–

Toca  para configurar la forma de escritura.

## Sugerencias acerca del teclado LG

- Toca  o  para cambiar el tipo de escritura.
- Aparecerán palabras sugeridas arriba del teclado mientras escribes. Toca una palabra para que se escriba y ve a la siguiente palabra.

# Ingresando texto en tu teléfono

## Swype®


Escribe la palabra al trazarla sobre las letras con un movimiento continuo.

1. Con el teclado a la vista, desliza el Panel de notificaciones hacia abajo y después toca **Selecciona el método de entrada > Swype**.
2. Toca un carácter y, sin levantar el dedo de la pantalla, deslízalo hacia el siguiente carácter de la palabra que escribes.

## Dictado por voz de Google

Usa tu voz para escribir, en lugar del teclado.





1. Con el teclado a la vista, desliza el Panel de notificaciones hacia abajo y después toca **Selecciona el método de entrada > Dictado por voz de Google**.

2. Habla con claridad. Toca  para hacer pausas.




**Nota:** Swype y el dictado por voz de Google deben estar activados como forma de escritura para que la opción **Selecciona el método de entrada** aparezca.

# Llamadas

## Realiza una llamada

1. Presiona  y toca **Teléfono**  para visualizar el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número al cual deseas llamar, en el teclado del teléfono. Toca  para eliminar uno o más dígitos.
3. Toca  para realizar la llamada.

## Responde a una llamada entrante

- Para contestar una llamada, desliza **Responder** .
- Para enviar la llamada a la bandeja de entrada de tu correo de voz, desliza **Rechazar** .
- Para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama, desliza **Rechazar con mensaje** .




## Silencia el timbre en una llamada

- Para callar el timbre sin rechazar una llamada, presiona la **Tecla de volumen**.

# Correo de voz




## Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Correo de voz** .
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

**Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz.**




## Recupera tus mensajes de correo de voz

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Correo de voz** .
2. Toca un mensaje para escucharlo.





# Contactos

La función de Contactos en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange y contactos ingresados a manualmente.

## Visualiza Contactos

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Contactos** .
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.






## Agrega un nuevo contacto

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Contactos**  > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
  - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
  - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como MÓVIL, CASA, TRABAJO, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.

- Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto. También puedes tomar una foto nueva.

3. Toca **Guardar** cuando hayas acabado.

## Edita Contactos

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Contactos** .
  2. Toca un contacto para abrirlo y después toca 
    - Toca un campo para agregar o editar información.
  3. Toca **Guardar** cuando hayas acabado.
- Nota:** Para borrar un contacto, toca  > **Borrar** > **Sí**.


# Mensajería

## Envía un mensaje de texto

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de correo electrónico en el campo “Para.”
3. Toca el campo “Introducir mensaje” e ingresa el texto de tu mensaje.
4. Cuando termines, toca **Enviar**.




**Nota:** Para información sobre tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y Videocámara” en la página 20.

## Envía un mensaje multimedia (MMS)

1. Sigue los pasos 1 – 3 para enviar un mensaje de texto.
2. Toca .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (Imagen, Video, Audio, etc.) y luego toca un álbum disponible.
4. Toca una imagen, video o archivo de audio para adjuntar.

5. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca **Enviar MMS**.

## Accede a mensajes

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. Desde la pantalla Mensajes, toca el mensaje que deseas ver.  
–O–
  1. Abre el Panel de notificaciones hacia abajo.
  2. Toca el mensaje que deseas ver.

**Nota:** Todos tus mensajes de texto y MMS están recopilados en una “conversación” en proceso; de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazarte por el historial completo de tus mensajes con esa persona.



**Nota:** Para que puedas usar todas las funciones de los mensajes, debes seleccionar por defecto la aplicación de mensaje LG. De lo contrario, las funciones de mensajes estarán limitadas.



# Correo electrónico

Puedes enlazar múltiples cuentas de correo electrónico en tu LG Volt, incluso cuentas del servidor de Exchange. Puedes configurar las cuentas de correo electrónico directamente desde el menú de configuración o desde la aplicación del correo electrónico.

## Configura una cuenta Gmail™





1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google**.
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta Gmail.

**Nota:** Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

**Nota:** Al configurar una cuenta Google, se te pedirá agregar una dirección de correo electrónico secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual actualmente envíes y recibas mensajes de correo. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se les sugiere enfáticamente a los usuarios de Android, para que puedan recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en el teléfono.

# Correo electrónico



## Configura una cuenta de correo electrónico estándar

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **E-mail** .
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de correo electrónico.
  - Toca **Configuración manual** para hacer la configuración de la conexión de forma manual (POP3, IMAP, o Exchange). Sigue las instrucciones de la pantalla e ingresa la información referente a tu operador.

**Nota:** Si no estás seguro sobre tu cuenta, toca **Siguiente** después de ingresar tu dirección de correo electrónico y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta de forma automática, se te pedirá que la configures manualmente.




## Configura una cuenta Microsoft® Exchange®

Ponte en contacto con tu administrador de Tecnología de la Información para la información de ingreso requerida.

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Microsoft Exchange**.
2. Ingresa la dirección y la contraseña y después toca **Siguiente**.
3. Ingresa **Dirección del servidor**, **Dominio**, **Nombre de usuario** y **Contraseña**.
4. Sigue las indicaciones para configurar opciones y permisos adicionales. Toca **Siguiente** para continuar.
5. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único, ingresa el nombre saliente y después toca **Hecho**.

# Correo electrónico

## Accede a los mensajes de correo electrónico





1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **E-mail**  o carpeta **Google**  > **Gmail** .
  - Si es necesario, selecciona la cuenta de correo electrónico que quieres usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

## Envía un mensaje de correo electrónico







1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **E-mail**  o carpeta **Google**  > **Gmail** .
  - Si es necesario, selecciona la cuenta de correo electrónico que quieres usar.
2. Toca  (para Gmail) o  (para E-mail).
3. Ingresa la dirección de correo electrónico en el campo “**Para**”.
4. Ingresa el asunto y el mensaje.
  - Para adjuntar un archivo en **Gmail** , toca  > **Adjuntar archivo**, después selecciona el archivo.
  - Para adjuntar un archivo en **E-mail** , toca  > **Imagen** o **Vídeo**, después selecciona el archivo.
5. Toca  (para Gmail) o  (para E-mail) para enviar el mensaje.

# Cámara y Videocámara




## Toma una foto

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Toca  para tomar la foto.

## Graba un video






1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Arrastra  al modo de videograbación.
3. Toca  para comenzar a grabar. Toca  para terminar la grabación.

## Ver fotos y videos

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Selecciona una carpeta para visualizar imágenes o videos.
  - Toca una imagen o video para mostrarlo en su tamaño completo.

- Para reproducir un video, toca  de reproducción y el icono  para pausar.


## Comparte fotos y videos por correo electrónico, Gmail o Mensajería

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca **Compartir**.  
—o—  
Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Escoge un método para compartir.
5. Escribe tu mensaje y después toca **Enviar MMS**,  o **Subir**.

# Internet

## Ve a Internet






Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Internet** .

- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a favoritos y manejarlos, toca  > **Favoritos** o **Añadir a favoritos**.

# Wi-Fi

## Conéctate a una red Wi-Fi





Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible, puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toca el botón de **Wi-Fi**  para encender el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para conectarte. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad (contraseña) y toca **Conectar**.
  - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

# Google Play y Servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.

## Descarga aplicaciones y juegos

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  en la parte superior de la aplicación para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas).





**Nota:** Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

## Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados con Google al igual que con Google Play. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > carpeta **Google**  > **Gmail**  para comenzar a usar el servicio.
- **Hangouts™** – El servicio de mensajería instantánea de Google. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > carpeta **Google**  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa Google para ubicación. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir videos. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **YouTube**  para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

# Bluetooth

## Enlaza y conéctate con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toca el botón de **Bluetooth**  para encender Bluetooth.
3. Toca **Bluetooth** > **Buscar dispositivos** para de equipos disponibles.
4. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
5. Una vez que hayas emparejado, tu conexión debe iniciar.

## Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Galería** .)
2. Localiza el archivo o contacto que quieras compartir.
3. Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendario o Contactos. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
4. Toca  > **Bluetooth**.
5. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Sí** para encender Bluetooth.)



# Redes sociales: Facebook, Twitter y Más


## Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargarlas desde la aplicación Google Play Store.

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras para instalarla, como **Facebook para Android, Twitter** o **Instagram**.
3. Toca la aplicación y luego toca **INSTALAR**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

## Accede a tus cuentas

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Facebook** (o **Twitter, Instagram**, etc.).
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de usuario y contraseña.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más, desde tu LG Volt.




**Nota:** Toca  para acceder a la configuración de tus aplicaciones, dependiendo del tipo de cuenta.




# Configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos y más en el menú Ajustes.

## Accede a Configuración

1. Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes** .

–O–

Desliza el Panel de notificaciones hacia abajo y después toca  en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieres cambiar.

Las opciones de configuración incluyen:

**REDES INALÁMBRICAS** – Modo avión, Wi-Fi, Bluetooth, Datos móviles, Ajustes de llamadas, Itinerancia, Compartir y conectar, y Más opciones.

**DISPOSITIVO** – Sonido, Pantalla, Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla, Movimiento, Operación con una mano, Almacenamiento, Batería, y Aplicaciones.

**PERSONAL** – Cuentas y sincronización, Modo de Invitado, Ubicación, Seguridad, Idioma y teclado, y Copia de seguridad y reinicio.




**SISTEMA** – Fecha y hora, Accesibilidad, Conexión a PC, Accesorios, Activar dispositivo, Actualizaciones del sistema, Impresión, y Acerca del teléfono.

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la Guía del Usuario en [sprint.com/prepaysupport](http://sprint.com/prepaysupport)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.




# Consejos para ahorrar batería

## Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Brillo** o **Tiempo espera pantalla** para modificar la configuración.
- Para apagar la pantalla, presiona el **Botón de Encender/Bloquear**. El teléfono continuará funcionando.

## Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Desactiva las funciones Bluetooth y GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en **REDES INALÁMBRICAS** o **Ubicación**.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en [sprint.com/prepaysupport](http://sprint.com/prepaysupport)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

## Maneja tu cuenta

### En Internet: [sprint.com/prepaidmysprint](http://sprint.com/prepaidmysprint)

- Ve el saldo de caja y/o fecha de pago
- Revisa los minutos de uso (si no tiene un plan de voz ilimitado)
- Añade una tarjeta de débito o crédito para configurar AutoPay o para realizar pagos únicos
- Revisa o modifica tu plan de precios
- Cambia el código de identificación personal de tu cuenta

### Desde un teléfono

- Atención al cliente Sprint:  
Marca **1-855-639-4644**

## Recarga

### Recarga tu cuenta

Visita [sprint.com/prepaidrefill](http://sprint.com/prepaidrefill)<sup>1</sup> para recargar saldo de caja haciendo un pago único con una tarjeta de débito o crédito.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.



# Recursos

## Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita [sprint.com/prepaysupport](http://sprint.com/prepaysupport)<sup>1</sup>. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu LG Volt.
- **Comunidad** – Visita [community.sprint.com](http://community.sprint.com)<sup>1</sup> para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

## Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

- Presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

## ¿Dónde está mi Guía del Usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visita [sprint.com/prepaysupport](http://sprint.com/prepaysupport)<sup>1</sup> desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

## ¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, visita [sprint.com/green](http://sprint.com/green)<sup>1</sup> para más información.



Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita [sprint.com/prepaidcoverage](http://sprint.com/prepaidcoverage)<sup>1</sup> para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

**Mensaje de confidencialidad importante.** Este teléfono es capaz de determinar su propia localización geográfica o la de su portador. Para configurar los controles de acceso y el uso de tu información de localización por otros, presiona  y toca **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Ubicación** y luego selecciona tus opciones de ubicación. Sigue todas las indicaciones pertinentes. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para que algunas aplicaciones y servicios que selecciones, puedan funcionar, el teléfono debe ser encendido y configurado para permitir la recopilación de información de localización.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google Play, Google Chrome y Google Mobile Services son marcas comerciales de Google, Inc. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas son simuladas. La apariencia del producto puede variar.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.