



Empieza _

Todo lo que necesitas saber para empezar.



¡Bienvenido! _



Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo LG Remarq.™

Sólo en el Now Network.™

Prepara tu teléfono _

▶ **Inserta la batería**

1. Quita la tapa del compartimiento para la batería. Usa los pulgares para presionar la tapa y desliza la tapa hacia arriba.
2. Alinea los contactos de la batería con los contactos del compartimiento, y luego presiónala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

▶ **Carga la batería**

1. Conecta el cargador en un tomacorriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador en el conector para accesorios/corriente eléctrica.

▶ **Encienda el teléfono**

- Presiona  para encender tu teléfono.

Activa tu teléfono _



▶ Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número existente en tu cuenta, visita www.sprint.com/activate¹ y completa las instrucciones en pantalla para activar tu teléfono.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.





▶ Cambia al menú en Español

1. Presiona  > **Settings** > **Others** > **Language** (Idioma).
2. Selecciona **Español**.


Haz tu primera llamada _



▶ Haz tu primera llamada telefónica


1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado numérico. (Si cometes un error al ingresar, presiona la tecla  o  para borrarlo).
2. Presiona .
3. Cuando hayas terminado, presiona .

Correo de voz _



► Configura tu correo de voz

Todas las llamadas que no sean contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes programar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono sea activado.


1. Presiona y mantén presionado  y sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Contraseña
(no comparta): _____

Sprint recomienda enfáticamente la configuración de una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas al exterior a través de tu cuenta de servicio móvil.

► Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para usar One Touch Message Access presiona y mantén presionada .
- Para usar el menú de tu teléfono, presiona **Mensajería > Correo de Voz > Llamar Correo de Voz.**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.



Contactos _



► Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Guardar.**
2. Selecciona **Nueva Entrada** o **Entrada existente.**
3. Para **Nueva Entrada**, selecciona una categoría para el número (tal como **Móvil, Casa, Trabajo, Biper, Fax, o Otro**) y entonces ingresa un nombre para la entrada. Para **Entrada existente**, selecciona una entrada existente y entonces selecciona un tipo de teléfono.
4. Presiona **HECHO** (tecla programable de la izquierda).


► Busca un número de teléfono

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para desplazar por las entradas o usa tu teclado numérico para ingresar las primeras letras de la entrada del contacto.
3. Para mostrar una entrada, escóglala y presiona . Para llamar al número de teléfono preestablecido de la entrada, escógelos y presiona .

Mensajes _




► Envía un mensaje de texto

1. Presiona .
2. Selecciona un destinatario desde mensajes recientes o selecciona **Ir a contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos, o presiona **NUEV DIRC** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o una dirección de email.
3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de email y presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
4. Usa tu teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) y selecciona modo de texto o mensajes preestablecidos.
5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

Fotos _



► Toma una foto

1. Con el teléfono abierto o cerrado, presiona y mantén presionada el botón de cámara de lado para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona , **CAPTURAR** (tecla programable de la izquierda), o el botón de cámara.
3. Presiona el botón de cámara para volver al modo de cámara o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo enviar la foto a un contacto.

Maneja tu cuenta _



► En Internet: sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

► Desde tu teléfono Sprint

- Presiona **CS** **RS** **TALK** para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona **CS** **RS** **TALK** para realizar un pago
- Presiona **CS** **RE** **TALK** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.
- Presiona **CS** **RZ** **TALK** para agregar una línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta

► Desde cualquier otro teléfono

- Atención al cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al cliente para Negocios:
Marca **1-800-927-2199**

Información útil de Sprint _

► Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

• **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

• **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

¹ Disponible sólo en inglés.

► Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos _



► Para tu teléfono

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono LG Remarq en sprint.com/remarqsupport.
- **Internet** – Visita sprint.com/remarqsupport¹ para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle¹ para más detalles.

sprint.com/begin _

- Visita sprint.com/begin¹ para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

¹ Disponible sólo en inglés.