



Vamos _

Todo lo que tienes que saber para empezar.

ZTE PEEL™



¡Bienvenido! _



Sprint está comprometido al desarrollo de tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo ZTE PEEL. Porque hay menos espera, y se hace mas, en el Now Network.™


Contenido de la caja _




ZTE PEEL



Cargador



Guía de Inicio (este folleto),
folleto de información importante,
Términos y Condiciones



Adaptador de auriculares



Prepara tu equipo _




► Carga la batería

1. Enchufa el cargador al conector microUSB situado en el lado inferior izquierdo del equipo.
2. Enchufa el cargador del equipo a un tomacorriente.


► Enciende tu equipo

- Presiona y sujeta el botón “Power On/Off” (encender/apagar) durante tres o cuatro segundos. Las luces LEDs destellarán, y cuando sólo la luz LED del centro esté destellando, estarás conectado a la red Sprint.


Nota: mientras tu equipo esté encendiendo, las luces LEDs destellarán varias veces, indicando el nivel de carga de tu batería.



Batería baja



Batería con carga completa



Batería que necesita cargarse

Instala tu equipo _


▶ Monta tu Apple iPod touch® en el equipo

1. Sujetando el PEEL con el logotipo Sprint hacia la parte de abajo, desliza tu iPod touch dentro del PEEL hasta que asiente en el fondo.
2. Presiona hacia abajo suavemente en ambos lados de tu iPod touch desde la parte de arriba hasta que encaje en su lugar.



▶ Conecta tus auriculares estéreos a tu iPod touch

- Inserta el adaptador de auriculares en la apertura de la parte derecha inferior del PEEL y presiona hasta que el enchufe se conecte perfectamente al puerto de auriculares de tu iPod touch. Luego, conecta tus auriculares al extremo libre del adaptador de auriculares.



Activa y utiliza tu equipo _



▶ Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint o un distribuidor autorizado de Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu PEEL por correo, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende.

▶ Haz una conexión Wi-Fi

1. Enciende tu iPod touch y desbloquea la pantalla.
2. Presiona el botón “**Home**” > **Settings** > **WiFi** (inicio > ajustes > WIFI), y asegúrate de que el deslizador indique “ON” (encendido).
3. Selecciona “SprintPEELXXX” de la lista de redes disponibles. (Nota: “XXX” serán los últimos tres caracteres de “MAC ID” (identificación MAC) de tu equipo, un identificador único impreso en la pegatina o sello dentro de tu equipo).
4. Presiona el botón “**Home**” > **Safari** (inicio > Safari), e ingresa un URL (Uniform Resource Locator, por sus siglas en inglés) o selecciona un sitio de Internet en tu marcador para confirmar que tu iPod touch esté conectado a Internet.

Activa y utiliza tu equipo _



► Cambia el nombre de tu red (SSID) y contraseña

1. En tu navegador Safari, escribe <http://192.168.2.1> en la casilla de la dirección, y toca “Go” (ir).
2. Si has usado el interfaz del navegador antes, pasa al paso 4.
3. Toca **Admin**, ingresa “admin” tanto para el **Username** (nombre de usuario) y la **Password** (contraseña) y toca “Log In” (entrar).
4. Toca **Admin > WiFi Settings**.
5. Ingresa un nuevo nombre para tu equipo (por ejemplo, “Mi PEEL”) en la casilla de texto **SSID** y una nueva contraseña en la casilla de texto **Password** (contraseña).
6. Deja todos los otros ajustes como estén y toca “**Apply**” (aplicar).

► Manejar otros ajustes del equipo

1. Sigue los pasos 1 – 3 de “Cambia el nombre de tu red (SSID) y contraseña”.
2. Toca “**Admin**” y selecciona el ajuste a cambiar.

Para obtener más información acerca de la configuración administrativa, favor de leer la User Guide (Guía para usuarios) en línea en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta _



▶ **En Internet: www.sprint.com**

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa el uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

▶ **Desde un teléfono**

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios: Marca **1-800-927-2199**



► **Protección Total de Equipos**

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- **La cobertura incluye:**

Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.

- **Para más información:**

Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

¹ Disponible sólo en inglés.

Recursos _



► Para tu equipo

- Esta guía de inicio para dejarte completamente listo.
- **User Guide** (Guía del Usuario) – Consulta la guía del usuario completa en línea en sprint.com/support.¹
- **Interfaz del navegador** – Con tu iPod touch conectado, lanza Safari y entonces escribe <http://192.168.2.1> en la ventanilla para la dirección, y toca **Internet** para ir directamente a sprint.com; **Admin** para cambiar los ajustes del equipo; o **Help** para acceder a la ayuda en línea.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para acceder a resoluciones de problemas o demás recursos.

¹ Disponible sólo en inglés.